

Først

Først skal du måle bredden på det vindue, gardinet skal passe til. Hvis lamelgardinet skal sidde i en karm eller vinduesramme, skal du fratække 1,0 cm fra den målte bredde.

Dernæst

Dernæst skal du måle højden på vinduet. Vi anbefaler at du fratækker 2,5 cm fra den målte højde hvis lamellerne går til gulv og 1,5 cm hvis lamellerne går til karm.

Slutteligt

Slutteligt skal du bestemme hvilken side, betjeningsnoren skal være i, samt hvilken side du ønsker gardinparkeringen.

