

## Først

---

Først skal du måle bredden på det vindue, gardinet skal passe til.

Hvis plisségardinet skal sidde i en karm eller vinduesramme, skal du fratække 1 cm fra den målte bredde.

## Dernæst

---

Dernæst skal du måle højden på vinduet. Vi anbefaler, at du trækker 1 cm fra den målte højde.

## Slutteligt

---

Slutteligt skal du bestemme hvilken side, betjeningsnoren skal være i.

